クローゼットフック型小型カメラ　取扱説明書

この度はクローゼットフック型小型カメラ『J018』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

● 製品構造

型番	J018	
基本スペック	画像サイズ	120万画素　AVI形式 1280×960 30fps
	重量	40g（本体のみ）
	充電時間	充電時間は約3時間。 充電中は緑ランプが点滅し、充電が完了すると点灯します。
	稼働時間	連続使用時間目安：約2時間 （メーカーテスト値であり、保障値ではございません）
	記録媒体	microSDHCカード 最大32GBまで対応※SDカードの相性保証はしておりません。
内蔵マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。	
セット内容	本体・USBケーブル・壁掛け用パーツ	
保証期間	ご購入より3ヶ月(初期不良1週間)	

● 各部の名称と使用方法

○ご使用の前に

必ずmicroSDHCカードを挿入してご使用ください。
カードを挿入していないと、動画などのデータを保存することができません。

○充電をする

PC接続で充電が可能です。
また、別売りのACアダプターをご使用頂くことにより家庭用コンセントから
充電することも可能です。
充電をする前に必ず電源スイッチをOFFにしてください。
充電中は緑ランプが点滅し、充電が終わると点灯に変わります。

○動画を撮影する（手動録画）

本体背面の電源スイッチをオンにします。
録画ボタンを長押しすると緑ランプが点灯し、録画待機状態になります。
録画待機中に録画ボタンを1回押すと録画を開始します。
録画中はランプは消えます。
停止する場合は再度録画ボタンを押すと停止します。

○動画を撮影する（モーションサーチ録画）

本体背面の電源スイッチをオンにします。
録画ボタンを長押しすると緑ランプが点灯し、録画待機状態になります。
録画待機中に録画ボタンを2回押すとモーションサーチ録画をスタートします。
撮影範囲内に動きがあれば録画を自動で開始します。
検知範囲内に動きが無くなると約5分録画をした後、停止します。
録画ボタンを1回押すことでモーションサーチ録画を終了し
待機状態へ戻ります。

○時計を設定する

コンピューターからメモ帳を開き、下記のように日時を入力します。
※動画を確認し、日付の文字が黄色の場合
2012-01-01 00:00:00
※動画を確認し、日付の文字が白の場合
2012/01/01 10:00:00
入力する西暦等は現在の時間を入力してください。
文字・スペースは全て半角です。
上記テキストを作成後、ファイル名はTIMEにして保存します。
作ったテキストファイルをmicroSDカード内へ保存してください。
時間の記録はmicroSDHCカードにしています。
microSDカードを交換した場合、再度時間の設定が必要です。

○PCに接続する

必ず本体の電源がオフの状態でUSB接続をしてください。
自動に読み取ります。（マイコンピューター→リムーバブル ディスク）
※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります
撮影した動画・静止画が表示されます。
リムーバブルディスク内の「DCIMフォルダ」→「101DSCIM」内に
撮影したファイルが保存されています。
再生をする際は必ずデスクトップ等にファイルを保存して下さい。

使用上の注意

- 本製品を使用したことにより、直接的もしくは間接的に生じた損害・破損（データを含む）について弊社では一切責任・保障を負いません。
- 初期不良と認められた場合、同じ商品の不良のあるパーツを交換致します。万が一交換ができなかった場合、同等品と交換致します。
- 初期不良と認められ交換を受ける場合、製品に同梱されていた付属品が必要です。欠品の場合は交換対応できかねます。
- 本製品には細かい部品が含まれております。部品等を小さなお子様等が飲み込まない様に取扱いには十分注意をお願い致します。必ず小さなお子様等の手の届かない所に保管してください。
- 本ページやパッケージの写真は開発中の製品を撮影・検証したものです。
- 生産された製品をそのままの状態でお届けする為、細部形状や色・機能の一部が事前の予告なく変更が行われる場合がございます。予めご了承ください。

※ご注意（必ずお読みください）※

・当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する
技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので予めご了承ください。
・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
・お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
・予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。
・不当な修理や改造により故障及び損傷は保証対象外になります。
・レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
・生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので
予めご了承下さい。